



光ケーブル接続箱
W-OP-〈P1〉<SC>
工法書

住友電気工業株式会社

ETK0645121C

安全上のご注意 ~安全にご使用いただくために必ずお守りください~


この工法書には、人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次に示すとおりとなっております。内容を良くご理解のうえ本文をお読みください。

本製品に関する安全上のご注意	
<p>危険</p> <p>右記内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が極めて高いことが想定されます。</p>	
<p>警告</p> <p>右記内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は、落下などが無いように、固定場所に適したボルトおよびアンカーボルトを使用し確実に固定して下さい。 高所での施工時には、部品及び使用工具が落下しないようご注意ください。
<p>注意</p> <p>右記内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および、物的損害の可能性が想定されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 刃物などのご使用時には十分に注意してください。 本製品の組立には、本製品以外の部品を使用しないでください。
<p>お願い</p> <p>右記の内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、本製品の性能を発揮出来ない可能性及び、機能停止をまねく可能性が想定されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 光ファイバ心線の配線に関しては、許容曲げ半径30mm以上をお守りください。 導入ケーブル追加などの作業を行う際は別途、部品の交換が必要となる場合がありますので、事前に弊社・営業担当までご相談ください。

1. カバーの着脱


カバーの着脱については右図を参照の上、以下の手順に従って作業してください。

(1) カバーを外す際は、ロックを解除し、カバー上部のみを手前側に引き出し、L字曲げ部分を本体から外してください。



(2) 上部を引き出した状態のまま、上方向にスライドさせてください。

- 注1) カバーを取り付ける際は逆の手順となりますが、必ず下部折り曲げ部分(左右2箇所)を本体角窓及び折り返し部分に差し込んだことを確認してから上部を嵌めて下さい。
- 注2) カバーと本体は出荷時に低粘着テープで固定してありますが、輸送時における製品保護が目的のため、剥がしてご使用ください。




2. 光ケーブル接続箱の設置

本製品には固定用の丸穴が4箇所ありますので、ガタなどが無いようにしっかりと固定して下さい。


3. 光ケーブルの導入出

箱本体底面または天面のグロメットから光ケーブルを引き込んで下さい。また、必要に応じてグロメットの薄膜部分に切り込みを入れて下さい。



4. 導入光ケーブルの端末処理

(1) 下図に示す寸法で外被を剥ぎ取り、上巻を除去して下さい。




品名	L寸法
W-OP-〈12〉<SC>	360
W-OP-〈24〉<SC>	420
W-OP-〈48〉<SC>	640


* L寸法にはコネクタ取り付けの際の心線切断分を含んでおりません。

下図に示す寸法で、テンションメンバを剥ぎだして下さい。


・スロットケーブル



・層擦型ケーブル




(2) 0.25mmの心線に現地組立SCコネクタを取り付ける場合は、下図に示す通り心線保護チューブを被せて心線を保護して下さい。0.9mmの心線には心線保護チューブは不要です。現地組立SCコネクタの取り付けに関しては、組立工具に添付の工法書に従ってください。



5. 導出光ケーブルの端末処理


導出光ケーブルがコネクタ付ケーブルの場合、下図に示す寸法で外被を剥ぎ取り、上巻を除去して下さい。



品名	L寸法
W-OP-〈12〉<SC>	300
W-OP-〈24〉<SC>	360
W-OP-〈48〉<SC>	580




6. 光ケーブルまたは単心コードの固定

- 光ケーブルは、テンションメンバをTM固定金具に挿入し、六角穴付ボルトを六角棒レンチで締め付けて下さい。
- 光ケーブルまたは単心コードをケーブル把持部に沿わせ、外被を締め付けバンドで締め付けてケーブルを固定して下さい。



7. コネクタの接続とコードまたは心線の配線

アダプタにコネクタを接続し、下図を参考にコードまたは心線を配線して下さい。(下図は実物と若干異なります)



下導入下導出

下導入上導出


上導入上導出

上導入下導出


組立方法

下図の寸法位置にクランプ貼付け位置を示すピンホールがありますので、クランプ類を貼り付けて下さい。
また、上導入の場合は下図のとおりアダプタパネルの位置を変えて下さい。


・W-OP-〈12〉〈SC〉



W-OP-〈24〉〈SC〉



W-OP-〈48〉〈SC〉



以上